
TemBreak





電動操作装置取扱説明書 Motor Operator Instruction Manual

形式(Type): T2MC40B

本機は、遮断器を遠方より電動で、または機 側より手動で操作する装置です。

This device motorizes the breaker open/ close(reset) operation. It also allows you to operate the breaker

本書は、ご使用になる方のお手元で大切に保管下さい。本書に記載のない取扱 い、及び誤った取扱いにより生じる損害に関して、弊社は責任を負いません。 Please retain this manual for future reference. The Manufacturer assumes no responsibility for damages resulting from non-application or incorrect application of the instructions provided herein.

お問い合わせ(日本国内) 寺崎電気産業株式会社

〒547-0002 大阪市平野区加美東 7-2-10 電話:06(6791)9320 ファックス:06(6791)9274

ホームページ: http://www.terasaki.co.jp Eメール: kiki-info@terasaki.co.ip

TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.

7-2-10 Kamihigashi, Hiranoku, Osaka 547-0002, Japan TEL:81-6-6791-9323/ FAX:81-6-6791-9274 Web Site: http://www.terasaki.co.jp Email: int-sales@terasaki.co.ip

2G0701SAA (KRB-0519)

⚠注意 ⚠Caution

■使用上の注意 Operation Precautions

電動操作上の注意 Motorized Operation Precautions

●電動操作装置の耐電圧は、制御回路一括と端子[E]間で AC1500V, 1分間 です。(制御電圧が DC24V の場合は、AC1000V、1 分間) 過電圧は損傷の おそれがあります。

The dielectric withstand voltage of the Motor Operator is 1500 VAC for one minute between the control circuit group and terminal E. (For control voltage of 24 VDC, the dielectric withstand voltage is 1000 VAC for one minute.) Overvoltage may result in damage to the Device.

●電動操作装置は遮断器に装備してから操作して下さい。電動操作装置の みでの繰返し操作は損傷のおそれがあります。

Avoid actuating the Motor Operator while not vet installed to the breaker. Repeated actuations of the Operator alone could cause malfunction.

■保守・点検上の注意 Maintainance Precautions

●電動操作装置は、定期的(年に数回)に操作して下さい。長期間の無操 作は故障のおそれがあります。

Actuate the Motor Operator periodically (a few times a year). No actuation for a long time


■その他の注意 Other Precautions

●電動操作装置は、標準品と自動リセット付(オプション)とでトリップ時 の動作が下表のように異なります。

The auto reset feature (optional) incorporated into the Motor Operator changes the position in which the operating handle is when the breaker tripped, as shown in the following table.

	トリップ時の動作	
トリップ原因	Handle position in tripped state	
Cause of trip	標準品	自動リセット付
	Standard	with Automatic reset
手動トリップ操作 Munual trip operation	O (0FF) *	
SHT / UVT 引外し Trip operation by SHT / UVT	TRIP	O (0FF) *
過電流引外し Overcurrent trip		

- *: 電動操作装置は、遮断器の O オフ (リセット) 操作を自動的に行います。 The Motor Operator provides OFF (reset) operation to the breaker
- ●熱動-電磁式ブレーカの場合、熱動過電流引外し装置によりトリップした 後すぐにはオン操作できません。数分経過後にオン操作して下さい。 When the thermal-magnetic circuit breaker is tripped by the thermal overcurrent trip device, wait for several minites before performing ON operation.



4安全上のご注意 Safety Notices

施工、使用、保守・点検の前に、必ず本書とその他の付属書類をお読み頂き、 機器の知識、安全の情報、及び注意事項の全てに習熟してからお取扱い下さい。 本書では、安全注意事項のランクを「①危険」、「①注意」に区分しています。 ①危険:取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受 ける可能性が想定される場合。

|| ①注意 : 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷 を受ける可能性が想定される場合及び物的損害のみが想定される場合。 なお、「▲注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく 可能性があります。いずれも重要な内容ですので、必ず守って下さい。 Be sure to read these Instructions and other associated documents accompanying the product

thoroughly to be familiarize yourself with the product handling, safety information, and all other precautions before mounting, using, servicing, or inspecting the product. In these Instructions, safety notices are divided into "AWarning" and "ACaution" according to the hazard level: ⚠Warning: A warning notice with this symbol indicates that neglecting the suggested procedure or practice could be fatal or result in serious personal injury.

⚠Caution: A caution notice with this symbol indicates that neglecting the suggested procedure or practice could result in moderate or slight personal injury and/or property damage.

Note that failing to observe caution notices could result in serious injury/damage in some situations. Because safety notices contain important information, be sure to read and observe them.

♠危険 ♠Warning

- ■使用上の注意 Operation Precautions
- ●充電端子部に触れないで下さい。感電のおそれがあります。 Never touch live terminals. Doing so may result in electric shock.

⚠注意 ⚠Caution

- ■施工上の注意 Installation Precautions
- ●電気工事は、有資格者(電気工事士)が行って下さい。 Electrical work should only be undertaken by suitably qualified persons.
- ●施工作業は、上位遮断器などをO (OFF) にし、充電していないことを 確認して行って下さい。感電のおそれがあります。 Prior to commencing any work on the product, open an upstream circuit breaker or
- isolator to ensure that no voltage is applied to the product. Otherwise, electrical shock may result. ●ハンドルキャッチには直接手を触れないで下さい。けがのおそれがあり

ます。 Do not touch the handle catch. Doing so may cause personal injury.

⚠注意 ⚠Caution

- ■施工上の注意 Installation Precautions
- ●端子[E]は必ずアースして下さい。感電のおそれがあります。
- Be sure to connect terminal E to ground. Otherwise, electric shock may result. ●電動操作装置は分解しないで下さい。けがのおそれがあります。
- Do not take the Motor Operator to pieces. Doing so may cause personal injury. ■使用上の注意 Operation Precautions
- ●遮断器が自動的にトリップ(遮断)した場合は、原因を取り除いてから (ON) 操作して下さい。大電流(短絡電流)を遮断した場合は,遮断 器を点検して下さい。無点検での継続使用は、火災のおそれがあります。 When the breaker trips open automatically, remove the cause, then do | (ON) operation. Should a fault be interrupted, the breaker must be inspected. Otherwise, a fire may result.
- ●電動操作と手動操作を同時に行わないで下さい。誤動作及び故障のおそ れがあります。

Do not try to perform motorized and manual operation simultaneously. Doing so may result in malfunction or failure of the product.

- 手動操作上の注意 Manual Operation Precautions
- ●操作部に過大な荷重を加えないで下さい。損傷のおそれがあります。 Do not apply excessive force to the operating part. Otherwise, damage may occur. 電動操作上の注意 Motorized Operation Precautions
- ●操作は必ず、操作可能範囲内の電圧を供給して下さい。

操作可能範囲:定格電圧の85%~110%

過電圧及び不足電圧は焼損のおそれがあります。

Permissible ranges of operating voltage are as follow:

85 to 110% of the rated voltage


Undervoltage or overvoltage may cause burnout.


●モータは短時間定格品です。連続開閉回数は最多 10 回です。10 回を越 える連続開閉は焼損のおそれがあります。

The motor is rated for short-time duty. Repeated open/close operation should not exceed 10 times. Otherwise, burnout could result


●電動操作が3秒以内に完了しない場合は、電源を切って下さい。焼損の おそれがあります。

Turn off the power immediately if motorized operation does not complete within 3 seconds. Otherwise, burnout could result.






6 結線 2 Wiring 2




- ·表示された電圧の電源(Uc)を接続して下さい。電圧は以下の仕様があります。
- Supply voltage specification (Uc) is shown on the nameplate. Supply voltage type is as
 - ●100-240V AC
 - ●100-120V DC
 - ●24-48V DC
- ・+, -の記号は、直流電源仕様の場合の極性を示します。
- Polarity symbols "+" and "-" apply to DC power supply.
- ・電線は、構造物に結束するなどの方法でコネクタプラグに荷重が掛からない よう施工して下さい。
- Electric wires must be routed and tied in such a way that connectors are not strained.
- · 自動リセット(オプション)付電動操作装置は、電源(Uc)を与えると自動的 に遮断器のリセット操作を開始します。
- The auto reset feature (optional) allows the breaker to be reset automatically when power Uc is applied to the Motor Operator.
- 電動操作時、近くで使用される機器に障害を与えることがありますが、この 場合、入力側にノイズフィルター等を取付けて下さい。
- The Motor Operator when actuated can cause interference to adjoining devices. To prevent such an interference, use a noise filter at the input side.

7電動操作 Motorized Operation




- ・"×"の場合、電源ランプは点灯せず、電動操作は行えません。
- X: The power lamp remains off and motorized operation is disabled.
- ① | (ON)操作 | (ON) Operation
- ②O(OFF),リセット操作 O(OFF), RESET Operation




- ・自動リセット付の場合、遮断器がO(OFF)状態の時にトリップ操作を連続し て行わないで下さい。RESET操作が繰り返されて、故障のおそれがあります。
- In the case of Automatic reset, do not attempt to trip the breaker in succession when it is an **O** (OFF) state. Reset operation is repeated, and it could case malfunction.

图手動操作 Manual Operation




トリップ操作 TRIP Operation




- 遮断器がO(OFF)状態の時、トリップ操作は行わないで下さい。誤ってト リップ操作を行った際は、まず | (ON) 操作を行い(遮断器は | (ON) しま せん)、次にO(OFF)操作を行ってリセットして下さい。
- Do not attempt to trip the breaker when it is in an OFF state. If improper TRIP operation was attempted, perform ON operation (the breaker will not turn on) and then OFF operation to

O(OFF),リセット操作 O(OFF), RESET Operation



- マイナスドライバーでこじって取外して下さい。
- If the allen key is hard to remove, pry it with a flatblade screwdriver.


|(ON)操作 |(ON) Operation




- わないと、遮断器がトリップした際、電動操作装置はトリップ表示を行い
- Neglecting steps (4)–(10) after performing ON operation with the power lamp being off will disable the Motor Operator from providing a "Tripped" indication when the breaker trips open.
- ・電源ランプ点灯状態で③ | (ON) 操作を行った場合,④~⑩の操作は不 要です (電動操作装置が自動的に行います)。
- When ON operation is performed while the power lamp is ON, steps (4)-(10) are automatically performed by the Motor Operator.

2G0701SAA (KRB-0519)

9オフロック操作 Off Lock Operation



- ・南京錠はご用意下さい。
- The padlock is not supplied.
- ・解除はロック操作の逆手順で行います。
- When unlocking, unlock the moror operator in reverse order of locking.




- 解除はロック操作の逆手順で行います。
- When unlocking, unlock the moror operator in reverse order of locking.
- ・ロック解除時、キーは抜けません。
- The key cannot be removed when the off lock is released.
- 電気的インターロックケーブルを接続している場合、一方の電動操作装置をオフロッ クすると他方の電動操作装置は電動操作が出来なくなります。オフロックしていない 側の電動操作装置を操作する場合は手動操作を行ってください。
- When motor operators connected by electrical interlock cable, motorized operation is disabled if one motor operator is locked. When to operate unlocked motor operator, operate in manual operation

101電気的インターロック用ケーブルの取付(オプション) Mounting procedure of Electrical interlock cable (Option)


- ・機械的インターロック装置を併用する場合は必ず電気的インターロックを併 用して下さい。
- · When use a mechanical interlock device, use the electrical interlock cable together by all

①右側及び左側の遮断器を TRIP にします。 1) Turn OFF the right-side and left-side of breaker.




②電動操作装置からシールを剥します。

③ダミーコネクタの線を引出します。




④マイナスドライバーでダミーコネクタの爪を押して掛りを外し、ダミーコネ

4)Off the latch of a dummy connector and pull out a dummy connector.



- ⑤電動操作装置を取付けます。詳細は⑤を参照下さい。
- ⑤Mounting the Motor operator. For detailed, refer to ⑤.

⑥電動操作装置に電気的インターロック用ケーブルを接続します。



電気的インターロック用ケーブル Electrical interlock cable T2MM40L06 T2MM40L21 T2MM40S06 T2MM40S21

- ①2台の遮断器間に隔壁がある場合、防塵ブッシュを隔壁に取付けます。(防 塵ブッシュの取付穴径はφ28mm、隔壁の取付許容厚は1≦t≦3.2 mm です。)
- (7) If there is a partition between the two breakers, install Dust-proof bushing in the partition.

(Dust-proof bushing requires a mounting hole of 28 mm in diameter bored in the 1 mm to 3.2 電気的インターロックケーブル mm thick partition). Electrical interlock cable ⑧束線バンド固定具を貼付けます Dust-proof bushing ®Stick the Cable tie mounts on the cover.

- ⑨束線バンド固定具の穴に束線バンドを通し、ケーブルを固定します。
- Put a cable tie through hole of Cable tie mounts and fix a cable with cable tie. Cable tie 束線バンド固定具

11]異常現象発生時の電源ランプの点滅について

About power indicator flashing when the troubles occurred 以下の異常現象が発生した場合に電源ランプ(団参照)が点滅します。

1.電気的インターロックケーブルの導通不良 電気的インターロックケーブルの断線、接続不良、等。

2.雷動操作不良

電動操作装置の取付不良、電動操作機構故障、等。

この場合は,いったん電源を切った後,原因を取り除いてから再度電動操 作して下さい。

Power indicator(refer to 🔟) f lashes when the following troubles occurred.

1. Failure continuity of electrical interlock cable

Breaking of wire, Failure of connection of electrical interlock cable, etc.

2. Failure of motorized operation

Failure of mounting, Failure of motorized operation mechanism, etc. In this case, remove the cause after control power is off, then do motorized operation again.